


## 使用 PICC 编译器说明

1、自行下载安装 PICC 编译器并自行获取授权，推荐 9.83 版本。

2、IDE 中设置使用 PICC 编译器：

新建或打开一个工程后点击“工程”菜单中“设置语言工具”，如图所示



弹出如下对话框并按图示操作：



**注：**

- 1、请把寄存器定义头文件放到工程目录，程序中调用即可；
- 2、范例中头文件定义特殊功能寄存器名对应 Datasheet 中特殊功能寄存器名字；
- 3、请仔细阅读 PICC C 方面的相关资料，所有编译提示信息均由 PICC 编译器生成，编译错误提示可参考 PICC 用户手册；