



MCU的PC5、PC4、VSS三个脚位，通过UART工具连接到PC，
在PC上用串口助手与MCU进行通信，通过PC发送数据给MCU，
MCU会将接收到的数据再发送给PC，
在串口助手可以看到发了什么数据就会收到什么数据，
UART波特率设置为9600_bps，1位停止位，无校验，

Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	6-Mar-2018	Sheet of
File:	E:\新建文件夹\原理图文件\MyDesign.ddb	Drawn By: